



NOTICE DE MONTAGE - INSTALLATION INSTRUCTIONS

Commodos BAAK

Handlebar controls BAAK

Difficulté - Difficulty 4 / 5

Outils nécessaires - Tools required for assembly

- Pince à dénuder - multimètre - pince à sertir - gaine thermorétractable - matériel de soudure à l'étain - colliers de serrage etc.
- Stripping pliers - multimeter - crimping pliers - heat-shrink - tin solder equipment - cable ties etc.

Procédure - Process

Des connaissances en électricité moto sont nécessaires afin de réaliser correctement les câblages. Pour certains câblages vous devrez couper des éléments de votre faisceau d'origine, prenez soin de ne pas opérer sans être certains de ce que vous faites.

Electric knowledge is needed to make the wirings the right way. For some wirings you will have to cut elements from you motorcycle harness, please make sure you know exactly what you are doing.

Commodo 1 bouton - 1 button control



Bouton à impulsion ON-OFF (ON si appuyé - Circuit fermé)

Platine support à riveter sur le guidon (perçages nécessaires). Commodo à visser sur le support.

Momentary push button ON-OFF (ON if pushed - closed loop)

The mounting base has to be riveted on the handlebar (drill holes that are necessary). The button housing has to be screwed on the mounting base.

Commodo 3 boutons - 3 buttons control



2x Bouton à impulsion ON-OFF (ON si appuyé - Circuit fermé)

1x Bouton à verrouillage 3 positions ₁ON-₂OFF-₃ON (Position gauche = 1+2 - Centre = OFF - Droite = 2+3)

Couleur fils : Gris (gauche) Rouge (centre) Vert (droite)

Platine support à riveter sur le guidon (perçages nécessaires). Commodo à visser sur le support.

2x Momentary push button ON-OFF (ON if pushed - closed loop)

1x Latching switch 3 positions ₁ON-₂OFF-₃ON (Left position = 1+2 - Center = OFF - Right = 2+3)

Wiring color : Grey (left) Red (center) Green (right)

The mounting base has to be riveted on the handlebar (drill holes that are necessary). The button housing is screwed on the mounting base.

Boitier poignée Ride By Wire pour TRIUMPH - Throttle housing Ride By Wire for TRIUMPH



2x Bouton à impulsion ON-OFF (ON si appuyé - Circuit fermé)

Vous devez démonter votre Ride By Wire de votre commodo d'origine et l'installer dans le commodo BAAK.

Aucun perçage nécessaire.

2x Momentary push button ON-OFF (ON if pushed - closed loop)



MONTAGE RIDE BY WIRE (RBW) :

Démonter le RBW de votre moto. Nous vous conseillons de monter vos poignées de guidon en caoutchouc dès maintenant. Monter ensuite la poignée d'accélérateur fournie sur votre RBW. Mettre les rondelles entretoise M4 fournies dans la demi-coque comme sur la photo. Positionner ensuite l'ensemble RBW+poignée dans la demi-coque, recentrer les rondelle à l'aide d'un petit tournevis afin que les vis passe bien au travers puis serrer. Une fois le montage correctement terminé, vérifier que la poignée tourne correctement.

RIDE BY WIRE MOUNTING (RBW) :

Disassemble the RBW from your bike. We advice to install your handlebars grips now. After that put the supplied throttle twist grip on your RBW. Put the supplied M4 washers in the half-shell like to photo. Place now the assembly RBW+throttle in the half-shell, realign the washers with a smll screwdriver to let the screws passing though and tighten. When the mounting correctly finish, please verify your throttle twist properly.