



NOTICE DE MONTAGE - INSTALLATION INSTRUCTIONS

Saute-vent Triumph Scrambler 1200 XC/XE

Windscreen for Triumph Scrambler 1200 XC/XE

Difficulté - Difficulty 1 / 5

Outils nécessaires - Tools required for assembly

- Clefs 6 pans - outillage standard
- Allen keys - classic tools

Procédure - Process

Démonter sur la moto les deux vis du support de compteur.

Remove on the bike both screws that maintaining the speedometer.

Monter le support de saute-vent en mettant les entretoises entre le support de compteur et le support de saute-vent.

Install the windscreen bracket by interposing the spacer between the speedometer bracket and the windscreen bracket.

Monter le saute-vent sur son support, régler sa position en fonction de l'inclinaison de votre compteur et de la position du phare.

Install the windscreen on its bracket, adjust its position according to the inclination of your speedometer and the position of the headlight.

Retirer ces vis
Remove both screws



